

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 26782 Składane krzesło podgrzewane inSPORTline Cadeiro (model produkcyjny nr. LB303PDC)



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Trzymaj z dala od wody i otwartego ognia.
- Skonsultuj się z lekarzem w sprawie zasadności stosowania. Nie nadaje się dla osób wrażliwych na ciepło lub cierpiących na choroby układu krążenia. Nie stosować podczas snu.
- Jeśli produkt jest niewygodny w użyciu lub uszkodzony, zaprzestań jego używania.
- Jeżeli wystąpi awaria, nieprawidłowe działanie lub jakiegokolwiek nietypowe zjawisko, należy natychmiast wyłączyć produkt i zaprzestać jego używania.
- Nie przekraczaj temperatury 50°C w przypadku uszkodzonej skóry.
- Nie wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Nie zalecamy używania go, jeśli temperatura otoczenia przekracza 30°C.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
- Po użyciu wytrzeć brud wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
- Odłącz zasilanie przed przechowywaniem i czyszczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Chronić przed uderzeniami, upadkami i ostrymi przedmiotami.
- Nie siadaj na krześle, jeśli masz w kieszeniach ostre przedmioty.
- Ogrzewanie: część lędźwiowa oparcia, część siedziskowa.

3 tryby temperatury: Czerwony ~ 50-55 °C

Niebieski ~ 45-50 °C

Zielony ~ 38-45 °C

Parametry:

Zasilanie: Powerbank (brak w zestawie) o pojemnościach 5000mAh, 10000mAh, 20000mAh i większych, wejście: 5V, 2,1 A (max), wyjście: 5V, 2,1 A (max).

Intensywność i czas nagrzewania zależy od temperatury otoczenia oraz wielkości używanego powerbanku.

Maks. nośność: 150 kg, waga ~ 3 kg, wymiary: 62 x 60 x 101 cm.

Materiał: siedzisko - 100% poliester.

wyściółka - 100% Poliester 600D, PU

rama – rama 100% stalowa 22/16/13 mm.

Benefity:

- + przenośne krzesło składane
- + zapewnia ciepło i komfort podczas biwakowania
- + uchwyt na napoje i kieszeń chłodząca
- + 3 poziomy ogrzewania

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Zawsze odłączaj powerbank od krzesła przed przechowywaniem i czyszczeniem. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.

Przed czyszczeniem należy zastosować osłonę złącza USB lub zaizolować ją w odpowiedni sposób.

Przy rutynowym czyszczeniu należy przetrzeć brud wilgotną szmatką nasączoną nieagresywnym środkiem czyszczącym. Pozostaw wszystkie części krzesła do naturalnego wyschnięcia. W celu dokładnego czyszczenia należy rozłożyć krzesło i uprać ręcznie w maksymalnej temperaturze 40°C. Nie prasować, nie wybielać, nie suszyć w suszarce ani nie czyścić chemicznie.



MONTAŻ KRZESŁA

1. Wyjmij z opakowania



2. Rozłóż



3. Gotowe



Złóż krzesło do transportu, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

4. Wyciągnij kabel zasilający z bocznej kieszeni i podłącz power bank.



5. Umieść power bank w kieszeni.



6. Ogrzewanie:

Długim naciśnięciem włącz przycisk włącznika ogrzewania żądanej części (tylna część lędźwiowa, przednia część siedziska) i wyreguluj wymagany stopień ogrzewania naciśnięciem przycisku. Po użyciu wyłącz urządzenie długim naciśnięciem przycisku zasilania i odłącz powerbank.

Tył – oparcie

Przód - siedzenie

Czerwony ~ 50-55 °C

Niebieski ~ 45-50 °C

Zielony ~ 38-45 °C



DEMONTAŻ W CELU DOKŁADNEGO CZYSZCZENIA

7. Wykonaj kroki 8–12, aby zdjąć wyściółkę.

8. Odkręcić śruby.



9. Zdejmij wyściółkę z ramy.



10. Odkręcić śruby z podłokietników.



11. Zdejmij wyściółkę z podłokietników.



12. Wyściółka jest oddzielona od ramy.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

