



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 24986 Panel LED na twarz inSPORTline Coladome 600




SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU.....	4
MONTAŻ.....	4
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	4
UŻYTKOWANIE	4
Światła.....	4
Czas	5
Temperatura.....	5
Kolor światła.....	5
TERAPIA ŚWIATŁEM	5
KONSERWACJA.....	6
PARAMETRY PRODUKTU	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Zachowaj instrukcję do wglądu innym użytkownikom.
- Poinformuj innych użytkowników o podstawowych instrukcjach bezpieczeństwa i użytkowaniu.
- Urządzenie może być używane wyłącznie przez doświadczoną i dorosłą osobę z wymaganą wiedzą.
- Przed użyciem upewnij się, że diody LED i urządzenie nie są uszkodzone.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności (łazienki, sauny, baseny itp.).
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Urządzenie musi być umieszczone na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Chronić urządzenie przed uderzeniami lub upadkami.
- Podczas użytkowania nie należy używać innych urządzeń emitujących ciepło.
- Przechowywać z dala od wody.
- Nie podłączaj do uszkodzonego gniazdka.
- Nie używać, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je. Odłącz urządzenie w celu konserwacji i czyszczenia.
- Jeśli woda dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz je od prądu.
- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy, natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od prądu.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w instrukcji. Jakiegokolwiek inne użycie jest niedozwolone.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Nie przykrywać ściereczką ani innymi przedmiotami podczas użytkowania.
- Urządzenie czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Nie używaj, jeśli cierpisz na choroby skóry, problemy z sercem, wysokie ciśnienie krwi, podrażnienia lub wrażliwą skórę.
- Zawsze noś okulary ochronne!
- Zalecana temperatura pracy: 0 - 26°C
- Zalecana temperatura przechowywania 0 - 35°C
- Wilgotność względna: <80%
- Częstotliwość stosowania: można stosować 25-30 minut dziennie przez miesiąc lub po dowolnym zabiegu kosmetycznym. W ramach leczenia trądziku polecamy stosować go 3 razy w tygodniu po minimum 25 minut

OPIS PRODUKTU



Przy regularnym stosowaniu światła działają jak środek dezynfekujący i usuwają niechciane bakterie ze skóry.

MONTAŻ



Podłącz panele boczne do panelu górnego (panel sterowania)

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed użyciem upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnego miejsca i blisko gniazdka. Unikaj miejsc o dużej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.

Umieść urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni i podłącz je do prądu.

UŻYTKOWANIE


Po podłączeniu urządzenia przytrzymaj przycisk zasilania .

Następnie możesz ustawić poszczególne funkcje.


Światła

Naciśnij przycisk MODE (tryb) , wybierz LIGHT (światło), wskaźnik zacznie migać i można użyć przycisków + i -, aby dostosować intensywność światła (25%, 50%, 75%, 100%).

Czas

Naciśnij przycisk MODE , wybierz TIME, kontrolka zacznie migać i możesz ustawić czas pracy za pomocą przycisków + i - (minimalny czas pracy to 25 min, każdy dodatkowy fragment zwiększy czas pracy o 5 min do maksimum 60 min.)

Temperatura

Naciśnij przycisk MODE , wybierz TEMP, kontrolka zacznie migać i można ustawić temperaturę za pomocą przycisków + i - (temperatura minimalna to 40°C, temperatura maksymalna 75°C)


Kolor światła

Do wyboru jest 8 rodzajów światła: czerwone, zielone, niebieskie, żółte, fioletowe, pomarańczowe, jasnozielone i cykl kolorów.

Aby zmienić kolor, naciśnij przycisk zasilania.

Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłącza się.

Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz od prądu.



TERAPIA ŚWIATŁEM

Czerwone

Zwiększony przepływ krwi i produkcja kolagenu. Pomaga w naprawie tkanek (zastępowaniu starych komórek skóry nowymi) i redukcji porów.

Zielone

Pomaga zrównoważyć kolor pigmentu, przyspieszyć regenerację skóry i zmniejszyć przetłuszczanie się.

Niebieskie

Kojący, przeciwzapalny, niszczy bakterie skórne.

Żółty/Pomarańczowy

Energetyzuje skórę, pomaga zredukować zmarszczki, wyrównać kolor pigmentu i wygładzić skórę.

Fioletowy

Pomaga zapobiegać trądzikowi.

KONSERWACJA

- Wytrzyj ramę urządzenia suchą i miękką ściereczką.
- Przechowuj urządzenie w suchym, zacienionym miejscu.
- Zdemontuj urządzenie do przechowywania.

OSTRZEŻENIE: Przed konserwacją i przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od prądu.

W przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z działem serwisu/reklamacji.

PARAMETRY PRODUKTU

Produkcja	Chiny
Zasilacz	DC 12V, 4A, 50 Hz / 60Hz
LCE	Czerwone, niebieskie, zielone
Wymiary	495 x 215 x 295 mm
Waga	2.5 kg ± 10%

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

6-miesięczna gwarancja na akumulator – gwarantujemy, że nominalna pojemność akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756