



## INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 26594 Mata do masażu inSPORTline Venpta



## **SPIS TREŚCI**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....	3
PILOT .....	3
UŻYTKOWANIE .....	4
KONSERWACJA.....	4
PARAMETRY .....	4
OCHRONA ŚRODOWISKA .....	4
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE .....	5

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl), gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Mata nie jest przeznaczona dla osób: chorych na nowotwory, chorych na serce, dla kobiet w ciąży i miesiączkujących, dla dzieci, osób pod opieką pooperacyjną, osób chorych cierpiących na gorączkę, osób wrażliwych na ciepło
- Przed użyciem zawsze skonsultuj się z lekarzem.
- Nigdy nie pozostawiaj produktu bez nadzoru w obecności dzieci i zwierząt.
- Nie używać w sposób ciągły dłużej niż 15 minut.
- Nie stosować, jeśli na części ciała występuje wysypka, stan zapalny lub obrzęk.
- Nie zastępuje opieki medycznej.
- Nie używaj, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Nie używaj, jeśli jesteś zmęczony.
- Nie stosować do spania.
- Nie używaj, jeśli masz ograniczone zdolności motoryczne.
- Każda osoba z ograniczonymi zdolnościami motorycznymi lub umysłowymi lub dziecko musi znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej lub opiekuna.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Nie zanurzaj w wodzie.
- Nie wkładaj ciał obcych do otworów.
- Nie ciągnij za przewód zasilający.
- Odłącz matę po użyciu i podczas konserwacji.
- Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przestań korzystać z maty.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
- Nie używaj maty, jeśli masz na sobie ubrania o ostrych krawędziach lub jeśli masz w kieszeniach przedmioty o ostrych krawędziach.
- Nie używaj zewnętrznych źródeł zasilania, przedłużaczy ani adapterów do zasilania.
- Odłącz po użyciu.

## PILOT



1. Wyłącznik zasilania

2. Moda

3. Intensywności

4. Ogrzewanie

5. Tryb ekologiczny

6. Zmiana trybu



# UŻYTKOWANIE

## MATA

Podłącz do źródła zasilania.

Zasilanie / timer (zasilanie): Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć matę. Kolejnym naciśnięciem możesz ustawić timer na 10 / 20 / 30 minut. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć matę.

Tryb: Naciśnij przycisk, aby wybrać rodzaj masażu. Do wyboru jest 9 opcji.

Intensywność (siła): Naciskając przycisk można wybrać intensywność masażu. Do wyboru jest 9 opcji.

Szybkość: Naciskając przycisk możesz wybrać prędkość masażu. Do wyboru jest 9 opcji.

Miejsce masażu (punkt): Możesz dostosować miejsce masażu, naciskając przycisk.

Ogrzewanie: Intensywność ogrzewania można regulować naciskając przycisk. Do wyboru są 3 opcje.

W talii znajduje się nadmuchiwana część, którą należy napompować przed użyciem. Po użyciu ponownie spuść powietrze z nadmuchiwanej części.

## PODUSZKA

Moc: Naciśnij przycisk, aby rozpocząć masaż, masaż rozpocznie się w oryginalnym trybie: podgrzewanie i ugniatanie.

Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć masaż.

Ugniatanie: Naciśnij przycisk, aby rozpocząć/zatrzymać funkcję ugniatania.

Intensywność (siła): Naciskając przycisk można wybrać intensywność masażu. Do wyboru są 3 opcje.

Ogrzewanie: Naciskając przycisk można uruchomić/wyłączyć ogrzewanie.

Inteligentny masaż (inteligentny): Naciśnij przycisk, aby rozpocząć/zatrzymać inteligentny masaż.

## KONSERWACJA

Po użyciu czyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Następnie osusz miękką szmatką.

Nie stosować agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.

Przechowywać w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Chronić przed wstrząsami, upadkami i nadmierną siłą.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez profesjonalnego technika.

## PARAMETRY

Napięcie znamionowe	12 V
Moc znamionowa	24 W

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemniewski 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

#### **Formularz kontaktowy**

