


IN 27618 Držák telefonu inSPORTline Igalo

IN 27618 Phone holder inSPORTline Igalo

IN 27519 Držák telefonu inSPORTline Igalo

IN 27519 Uchwyt rowerowy na telefon inSPORTline Igalo

Obsah balení / package / obsah balenia / Zawartość zestawu



1. Vložte „e“ do „f“

1. Insert "e" into "f"

1. Vložte „e“ do „f“.

1. Włóż część „e“ do części „f“.



2. Připevněte na madla pomocí „d“

2. Attach to the handles with "d"

2. Pripevnite na držadlá pomocou „d“.

2. Przymocuj uchwyt do kierownicy za pomocą śrub „d“.



3. Upevněte „a“ na „f“ pomocí šroubů „c“

3. Fix "a" to "f" with screws "c"

3. Upevnite „a“ na „f“ pomocou skrutiek „c“.

3. Przykręć część „a“ do części „f“ za pomocą śruby „c“.




4. Nalepte rohy „b“ podle obrázku

4. Glue the corners "b" as shown

4. Nalepte rohy „b“ podľa obrázku.

4. Przyklej narożniki „b“ jak pokazano.



5. Pomocí šroubu upravte šířku (51 – 93 mm)

5. Use the screw to adjust the width (51 – 93 mm)

5. Pomocou skrutky upravte šírku (51 – 93 mm).

5. Za pomocą pokrętła wyreguluj szerokość (51 – 93 mm).



6. Pomocí šroubu níže můžete upravit polohu

6. Use the screw below to adjust the position

6. Pomocou skrutky nižšie môžete upravit polohu.

6. Użyj śruby „c“, aby wyregulować położenie uchwytu.

