



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 26627 Orbitrek inSPORTline Velocer ET



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
SCHEMAT	4
LISTA CZĘŚCI.....	5
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU.....	11
ELEMENTY MONTAŻOWE	12
MONTAŻ.....	13
UŻYTKOWANIE	22
KONSOLA	25
UŻYTKOWANIE ORBITREKA	41
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	42
KONSERWACJA.....	43
OCHRONA ŚRODOWISKA	43
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	44


inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Ze względów bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i jego części nie są uszkodzone lub zużyte.
- Jeśli z urządzenia będzie korzystać inna osoba, ważne jest, aby zapoznała się ona ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Na urządzeniu może ćwiczyć jednocześnie tylko 1 osoba.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dokręcone oraz czy wszystkie łączenia są w dobrym stanie.
- Przed ćwiczeniami usuń z otoczenia urządzenia wszystkie niebezpieczne przedmioty o ostrych krawędziach.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie jest całkowicie sprawne i w pełni funkcjonalne.
- Uszkodzoną, zużytą lub wadliwą część należy jak najszybciej wymienić na nową. Nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie ono prawidłowo naprawione.
- Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci. Dziecięca ciekawość i zamiłowanie do zabawy może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Orbitrek nie jest zabawką.
- Wokół całego urządzenia należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni.
- Niewłaściwie prowadzone lub nadmierne ćwiczenia mogą zagrozić Twojemu zdrowiu.
- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy nóżki regulacyjne i inne regulowane części urządzenia są prawidłowo wyregulowane.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni i zadбай o jego stabilność.
- Do ćwiczeń noś odpowiednią odzież i buty. Nieodpowiednia jest odzież, która mogłaby wciągnąć się w urządzenie podczas ćwiczeń (np. zbyt długa i luźna). Polecamy solidne buty sportowe z antypoślizgową podeszwą.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może zalecić odpowiedni program ćwiczeń i odpowiednią dietę.
- Zmontuj trenerkę zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji i używaj wyłącznie oryginalnych, dostarczonych części. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy dostarczono wszystkie części wymienione na liście części.
- Umieść urządzenie na suchej i płaskiej powierzchni i chroń je przed wilgocią. W razie potrzeby pod urządzenie należy podłożyć odpowiednią matę antypoślizgową, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni pod urządzeniem.
- Sprzęt i pomoce do ćwiczeń nie są zabawkami i zawsze należy ich używać prawidłowo. Dlatego też urządzenie to może być obsługiwane wyłącznie przez osoby zaznajomione z jego prawidłową obsługą.
- Natychmiast przerwij ćwiczenia, jeśli doświadczysz zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innego dyskomfortu fizycznego. Skonsultuj się z lekarzem w sprawie dalszych ćwiczeń.
- Dzieci i osoby niepełnosprawne mogą ćwiczyć na urządzeniu wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej osoby, która zapewni prawidłowy przebieg ćwiczeń.
- Zachowaj ostrożność podczas ćwiczeń i uważaj, aby nie zranić siebie ani osób w pobliżu ruchomymi częściami urządzenia.
- Wszystkie regulowane części urządzenia muszą być prawidłowo ustawione w odniesieniu do ich skrajnych pozycji.

- Nie ćwicz bezpośrednio po jedzeniu.
- **Kategoria** – SA do użytku komercyjnego
- **Nośność**: 150 kg
- **OSTRZEŻENIE!** System monitorowania tętna może nie być dokładny. Nadmierny wysiłek podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenia!

SCHEMAT



LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość
A	Rama główna	1
1	Ośłona ramy głównej	1
2	Wtyczka końcowa przełącznika	1
3	Gniazdo elektryczne	1
4	Zabezpieczenie nadprądowe	1
5	Przełącznik	1
6	Oś korbowa	1
7	Kabel komunikacyjny	1
8	Łożysko	2
9	Podkładka falowa	1
10	Podkładka	1
11	Śruba imbusowa M12*100	1
12	Nakrętka M12	1
13	Śruba Phillipsa	5
14	Śruba Phillipsa	2
16	Dolna płyta sterująca	1
107	Gumowa stopa	1
134	Etykieta	2
151	Etykieta	1
B	Magnetyczne koło zamachowe	1
15	Magnetyczne koło zamachowe	1
20	Uchwyt na koło	2
21	Podkładka sprężynowa M10	2
22	Nakrętka M10*4T	2
C	Koło zamachowe	1
23	Koło zamachowe	1
24	Oś napinająca	1
25	Łożysko	2
26	Podkładka S10	2
27	Podkładka płaska 10*19*1,5T	2
28	Śruba imbusowa M6*75	1
29	Nakrętka M6	1
30	Podkładka płaska 5*16*1T	1
31	Śruba M5*10	1
D	Wyważanie silnika	1
32	Silnik równoważący AC	1

33	Śruba imbusowa M10*40	1
34	Nakrętka M10	1
E	Podniesienie	1
34	Nakrętka M10	1
35	Ośłona	1
36	Stałe pokrętło regulacji	1
37	Podkładka płaska 5*12*1T	1
38	Śruba Phillipsa M5*8	1
39	Śruba nośna M10*55	1
149	Naklejka	1
F	Szyna przesuwna	1
40	Ośłona	1
41	Szyny ze stali nierdzewnej	2
42	Koła	2
43	Przełącznik	1
44	Oś obrotu szyny	1
45	Podkładka płaska 8,2*16*1,6	2
46	Podkładka sprężynowa M8	2
47	Śruba imbusowa M8*15	2
48	Śruba Phillipsa M3x15	2
49	Śruba imbusowa M8*75	2
50	Nakrętka M8	2
51	Tylna osłona	1
52	Śruba Phillipsa M4*10	4
53	Śruba imbusowa	4
54	Okrągła zaślepka	4
137	Podkładka płaska 4,3*9*0,8T	4
G	Zestaw uchwytów	2
14	Śruba Phillipsa	6
46	Podkładka sprężynowa M8	2
55	Ośłona uchwytu	2
56	Podkładka płaska 4,3*12*1T	6
57	Śruba imbusowa M6*12	4
58	Podkładka sprężynowa M6	4
59	Podkładka płaska 6*32*2T	4
60	Śruba imbusowa M8*12	2
61	Podkładka płaska 8,5*23,3T	2
H	Zestaw kół linowych	1

17	Pasek	1
50	Nakrętka M8	4
62	Krażek linowy	1
63	Klamra magnetyczna	1
64	Śruba imbusowa M8*20	4
I	Montaż pedału - lewy	1
34	Nakrętka M10	1
52	Śruba Phillipsa M4*10	2
57	Śruba imbusowa M6*12	1
58	Podkładka sprężynowa M6	1
65	Lewa osłona	1
66	Dolna osłona	1
67	Koło pasowe PU	1
68	Zaślepka	1
69	Ośłona wału	2
70	Łożysko 6004zz	2
71	Łożysko 6003zz	2
72	Podkładka płaska 6*22*2T	1
73	Śruba imbusowa M10*60	1
141	Mata falista	1
142	Naklejka	1
148	Naklejka	1
J	Montaż pedału - prawy	1
34	Nakrętka M10	1
52	Śruba Phillipsa M4*10	2
57	Śruba imbusowa M6*12	1
58	Podkładka sprężysta M6	1
66	Dolna pokrywa	1
67	Koło pasowe PU	1
68	Zaślepka	1
69	Ośłona wału	2
70	Łożysko 6004zz	2
71	Łożysko 6003zz	2
72	Podkładka płaska 6*22*2T	1
73	Śruba imbusowa M10*60	1
141	Podkładka falista	1
142	Naklejka	1
148	Naklejka	1

K	Dolna rama konsoli	1
52	Śruba Phillipsa M4*10	4
75	Górna osłona konsoli	1
76	Śruba imbusowa M8*20	4
77	Lewa osłona	1
78	Prawa osłona	1
L	Uchwyty	1
79	Uchwyty	1
80	Uchwyt na butelkę	1
81	Górna osłona czujnika tętna	2
82	Płytką dotykowa	2
83	Uchwyt czujnika ciepła	2
84	Zaślepki	2
85	Śruba Phillipsa 3*14	4
86	Śruba Phillipsa 3*10	2
121	Śruba imbusowa M8*55	4
144	Naklejka	1
145	Naklejka	1
M	Lewy ruchomy uchwyt	1
46	Podkładka sprężynowa M8	1
47	Śruba imbusowa M8*15	1
52	Śruba Phillipsa M4*10	6
61	Podkładka płaska	1
70	Łożysko 6004zz	2
87	Lewa osłona	1
88	Zaślepka	1
89	Uchwyt piankowy	1
90	Wewnętrzna osłona wału	1
91	Górna zewnętrzna osłona wału	1
92	Dolna prawa osłona wału	1
93	Lewa dolna osłona wału	1
94	Pierścień dystansowy	1
95	Wewnętrzna śruba łącząca	1
96	Zewnętrzna śruba łącząca	1
142	Naklejka - lewa	1
N	Prawy ruchomy uchwyt	1
46	Podkładka sprężynowa M8	1
47	Śruba imbusowa M8*15	1

52	Śruba Phillipsa M4*10	6
61	Podkładka płaska	1
70	Łożysko 6004zz	2
88	Zaślepka	1
89	Uchwyt piankowy	1
90	Wewnętrzna osłona wału	1
91	Górna zewnętrzna osłona wału	1
92	Dolna prawa osłona wału	1
93	Lewa dolna osłona wału	1
94	Pierścień graniczny	1
95	Wewnętrzna śruba łącząca	1
96	Zewnętrzna śruba łącząca	1
97	Prawa osłona	1
143	Naklejka - prawa	1
O	Lewy pedał	1
14	Śruba Phillipsa	6
47	Śruba imbusowa M8*15	4
57	Śruba imbusowa M6*12	2
58	Podkładka sprężynowa M6	2
72	Podkładka płaska 6*22*2T	2
98	Oślona	1
99	Pedał	1
100	Dolna osłona pedału	1
101	Wejście na pedał	1
102	Łożysko 6002zz	2
103	Korbowód	1
104	Podkładka płaska 8*16*1,5T	4
142	Naklejka - lewa	1
146	Blokada łożyska	1
147	Podkładka R32	1
P	Prawy pedał	1
14	Śruba Phillipsa	6
47	Śruba imbusowa M8*15	4
57	Śruba imbusowa M6*12	2
58	Podkładka sprężynowa M6	2
72	Podkładka płaska 6*22*2T	2
98	Oślona	1
99	Pedał	1

100	Dolna osłona pedału	1
101	Wejście na pedał	1
102	Łożysko 6002zz	2
103	Korbowód	1
104	Podkładka płaska 8*16*1,5T	4
142	Naklejka - lewa	1
146	Blokada łożyska	1
147	Podkładka R32	1
Q	Przedni stabilizator	1
42	Koła	2
106	Ośłona	1
107	Gumowe nóżki	2
108	Zaślepki	2
109	Śruba imbusowa M8*40	6
R	Tylny stabilizator	1
107	Gumowe nóżki	3
108	Zakończenia	2
109	Śruba imbusowa M8*40	4
111	Ośłona	1
S	Ośłona ochronna	1
13	Śruba Phillipsa	6
14	Śruba Phillipsa	5
56	Podkładka płaska 4,3*12*1T	1
112	Lewa osłona	1
113	Lewe logo	1
114	Prawa osłona	1
115	Inny	1
116	PCB	1
117	Śruba Phillipsa	4
118	Ośłona uchwytu	2
119	Lewa osłona konsoli	1
120	Prawa osłona konsoli	1
152	Naklejka ostrzegawcza	1
140	Naklejka modelowa	2
18	Uchwyt pomiaru tętna	2
19	Zestaw sprzętu	1
31	Śruba Phillipsa M5*10	3

122	Konsola	1
123	Przewód zasilający	1
124	Przewód sterujący-przewód konsoli środkowa część 6PIN*740L	1
125	Dolna część przewodu sterującego konsoli 6PIN*950L	1
126	Przewód konsoli środkowy 5PIN*740L	1
127	Dolna część przewodu konsoli 5PIN*600L	1
128	Górna część przewodu składanego przełącznika-2PIN*1730L	1
129	Dolna część przełącznika składana z drutu-2PIN*160L	1
130	Kabel do pomiaru tętna – lewy dolny róg 6PIN*500L	1
131	Kabel do pomiaru tętna – dolny prawy 6PIN*500L	1
132	Kabel do pomiaru tętna-lewy środkowy 6PIN*220L	1
133	Kabel do pomiaru tętna-prawy środkowy 6PIN*220L	1
134	Kabel oporowy-18AWG*2PIN*380L	1
135	Kabel zasilający -18AWG*2PIN*650L	1
136	Kabel złącza zasilania 18AWG*1PIN*100L	3
138	Silnik-YJ-9900	1
139	Kabel silnika	1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	1. Konsola
	2. Osłona ramy konsoli
	3. Kabel zasilający
	4. Stabilizator przedni
	5. Stabilizator tylny
	6. Czujniki tętna
	7. Uchwyty
	8. Uchwyt na butelkę
	9. Słupek środkowy
	10. Pedaly

ELEMENTY MONTAŻOWE




Klucz imbusowy 5 mm

1x



Klucz imbusowy 6 mm


1x



Klucz #13 i #15 ze śrubokrętem

1x

Krok 1



Śruba M8*40

8x



Podkładka
8,2*16*1,2

2x



Podkładka
sprężyn. M8

4x

Krok 2



Śruba M8*15

2x



Oś środkowa D12*180

1x

Krok 3



Podkładka 6*32*2

2x



Podkładka
sprężyn. M6

2x



Śruba M6*12

2x

Krok 4



Podkładka
4,3*9,0*8


4x



Śruba M4*10

8x

Krok 5



Śruba M8*20

4x

Krok 6



Śruba M8*55

4x

Krok 7



Śruba M5*10

3x

Krok 8



Śruba M4*10

4x

Krok 9



Podkładka
6*22*2

4x



Podkładka
sprężynowa
M6

4x



Śruba M6*12

4x

Krok 9



Oś środkowa 15*118,1 (1:2)

2x

Krok 10



Śruba M8*12

2x




Podkładka
sprężynowa
M8

2x



Podkładka
8,5*23*3

2x



Śruba 2x

Krok 10



Nakrętka

2x



Pierścień
26*6

2x



Śruba M4*10

4x



Śruba M4*10

8x

Krok 11



UWAGA:


Przed montażem upewnij się, że wszystkie części są zawarte w opakowaniu.



OSTRZEŻENIE


Wokół urządzenia należy zachować co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni. Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia. Jeżeli wystąpi jakakolwiek awaria lub uszkodzenie, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z działem serwisu. Umieść urządzenie na płaskiej i twardej powierzchni. Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

MONTAŻ



Krok 1


Przymocuj stabilizatory (Q i R) do ramy głównej za pomocą śrub (109).



Q	Stabilizator przedni	1x
R	Tyłny stabilizator	1x
109	Śruba imbusowa M8*40	8x

Krok 2

Przymocuj szynę (F) z osią (44), podkładkami (45 i 46) i śrubami (47) po obu stronach.
Zabezpieczyć za pomocą pokrętła.




F	Szyna przesuwna	1x
44	Oś	1x
45	Podkładka płaska 8,2*16*1,6	2x
46	Podkładka elastyczna M8	2x
47	Śruba imbusowa M8*15	2x

Krok 3

Przymocuj ramy pedałów (I i J) do ramy głównej za pomocą podkładek (59 i 58) i śrub (57) po każdej stronie.

Wyrównaj rolki z szyną i przesuwaj. Upewnij się, że koła są proste.




I	Rama lewego pedału	1x
J	Rama prawego pedału	1x
57	Śruba imbusowa M6*12	2x
58	Podkładka elastyczna M6	2x
59	Podkładka płaska 6*32*2T	2x

Krok 4

Przymocuj osłony (52) i stopnie (51) za pomocą śrub (137).

Przymocuj osłony (69) za pomocą śrub (52).

Nie dokręcaj śrub w osłonach, istnieje ryzyko pęknięcia plastiku.




51	Tylna osłona	1x
69	Osłona wału	4x
137	Podkładka płaska 4,3*9*0,8T	4x
52	Śruba Phillipsa M4*10	8x

Krok 5

Przymocuj ramę konsoli (K) za pomocą śrub (76). Przeciągnij kabel przez górny otwór, korzystając ze sznurka przymocowanego do kabla konsoli.


Zamocuj lewą osłonę ramy konsoli (119), a następnie prawą osłonę ramy konsoli (120).



K	Górna rama konsoli	1x
76	Śruba imbusowa M8*20	4x
119	Lewa osłona ramy konsoli	1x
120	Prawa osłona ramy konsoli	1x

Krok 6

Najpierw podłącz kable tego samego koloru (czerwony i niebieski), a następnie przymocuj uchwyty (L) do ramy (K) za pomocą śrub (121). Uważaj, aby nie przytrzasnąć kabli pomiędzy ramami.




L	Uchwyty	1
121	Śruby imbus. M8*55	4

Krok 7

Przed przymocowaniem konsoli (122) należy podłączyć kable tego samego koloru (niebieski, czerwony, czarny), a następnie przymocować konsolę (122) do ramy za pomocą śrub (31).

Uważaj, aby nie przytrzasnąć kabli pomiędzy ramami.


Dokręcaj śruby konsoli pojedynczo, wkładając je najpierw i upewniając się, że wspornik jest wyrównany. Dopiero wtedy dokręć.



122	Konsola	1x
31	Śruba Phillipsa M5*10	3x

Krok 8

Przymocuj osłony (79 i 77) za pomocą śrub (52). Nie dokręcaj zbyt mocno śrub w osłonach, istnieje ryzyko pęknięcia plastiku.




77	Lewa osłona	1x
78	Prawa osłona	1x
52	Śruba Phillipsa M4x10	4x

Krok 9

Przymocuj zestaw pedałów lewego (O) i prawego (P) za pomocą osi (103), podkładki płaskiej (72), podkładki sprężynowej (58) i śruby (57).

O	Zestaw lewego pedału	1x
P	Zestaw prawego pedału	1x
103	Oś łącząca	2x

72	Podkładka płaska 6*22*2T	4x
58	Podkładka elastyczna M6	4x
57	Śruba imbusowa M6*12	4x




Krok 10

Przymocuj osłony (90) do ruchomych uchwytów (M i N) za pomocą śrub (52). Przymocuj pierścienie dystansowy (94) do słupka, następnie przymocuj ruchome uchwyty do słupka za pomocą podkładek (46 i 61) i śruby (47). Nie dokręcaj zbyt mocno śrub w osłonach, istnieje ryzyko pęknięcia plastiku.

Przymocuj ruchome uchwyty (M i N) do pedałów (P) i zabezpiecz śrubami (96 zewnętrzne) i (95 wewnętrzne).

M	Lewy ruchomy uchwyt	1x
N	Prawy ruchomy uchwyt	1x
47	Śruba imbusowa M8*15	2x
46	Podkładka sprężynowa M8	2x
61	Podkładka płaska	2x

96	Zewnętrzna śruba łącząca	2x
95	Wewnętrzna śruba łącząca	2x
94	Pierścień dystansowy	2x
90	Wewnętrzna osłona wału	2x
52	Śruba Phillipsa M4*10	4x




Krok 11

Przymocuj osłony (91, 92 i 93) do ruchomych uchwytów za pomocą śrub (52). Nie dokręcaj zbyt mocno śrub w osłonach, istnieje ryzyko pęknięcia plastiku.

91	Górna osłona	2x
93	Dolna lewa osłona	2x


92	Dolna prawa osłona	2x
52	Śruba M4*10	8x



UŻYTKOWANIE

ELEKTRONICZNIE SKŁADANA RAMA

Elektronicznie składana rama pomaga zaoszczędzić miejsce, gdy maszyna nie jest używana.



SZYBKA OBSŁUGA

Lewa strona **NACHYLENIE**



Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć nachylenie.



Prawa strona **OPÓR +/-**





Naciśnij, aby zmienić opór pedałowania







POZYCJA STÓP

Chwyć uchwyty i połóż stopy na pedałach. Stopy muszą zawsze znajdować się na powierzchni pedałów.




OSTRZEŻENIE

Unikaj tych pozycji stóp.



UCHWYTY

Zacznij od niższej prędkości i intensywności. Ważne jest utrzymanie prawidłowej postawy. Nie pochylaj się do przodu, trzymaj głowę prosto, ramiona i biodra powinny być wyrównane. Zawsze patrz przed siebie. Nie przesuwaj ciężaru ciała do przodu.




Aby poruszyć samymi nogami należy chwycić za stacjonarne uchwyty.

Chwyć ruchome uchwyty, aby poruszać nogami i ramionami.



Uwagi:

1. Maszyna nie posiada koła napinającego, więc ruchome części nie zatrzymują się natychmiast po zaprzestaniu pedałowania.
2. Dane wyświetlane na wyświetlaczu mogą różnić się od tego, co produkuje użytkownik.



OSTRZEŻENIE



Przed użyciem maszyny należy wypoziomować.

TRANSPORT

Przed przemieszczeniem trenera upewnij się, że jest rozłożony. Podnieś tylną ramę, aż urządzenie oprze się na kółkach transportowych na przedniej belce.

Nigdy nie przesuwaj maszyny, jeśli nachylenie nie wynosi 0° i nie jest rozłożona.

Krok 1 – 1

Ustaw nachylenie na 0°.




Krok 1 – 2

Zablokuj ramę za pomocą pokrętki.



Krok 2

Wyłącz wyłącznik i odłącz od źródła zasilania.



Krok 3


Podnieś tylną ramę na koła umieszczone na przednim stabilizatorze.



KONSOLA

Bezprzewodowa ładowarka

Bezprzewodowa ładowarka o wymiarach 24*9,4 cm umożliwia ładowanie inteligentnych urządzeń z wyświetlaczem o przekątnej do 7,2 cala.


Upewnij się, że Twoje urządzenie inteligentne jest ustawione prawidłowo. Gdy ładowanie jest aktywne, wyświetlany jest symbol .



Uwaga: jeśli używasz etui, naklejek lub pierścieni zawierających metal, należy je zdjąć przed użyciem ładowarki.



1. Analogowy wyświetlacz LCD	5. Port USB-C
2. Przyciski	6. Oszczędzanie energii
3. Przyciski nachylenia	7. Przyciski oporu
4. Port USB-A	8. Bezprzewodowa ładowarka



1. Zmiana nachylenia	5. Przycisk zasilania
2. Uruchomienie programu	6. Regulacja głośności
3. Zatrzymanie/wstrzymanie programu	7. Program HIIT
4. Regulacja oporu	8. Przycisk potwierdzenia

URUCHAMIANIE

Uruchomienie konsoli spowoduje wyświetlenie logo, a następnie przejście do trybu czuwania.


SZYBKI START: Wybierz program i wybierz szybki start.

PROGRAMY: Musisz założyć konto lub wybrać już utworzone konto


TRYB UŚPIENIA: Po 300 sekundach bezczynności konsola przełącza się w tryb uśpienia.



USTAWIENIA



- A. Jednostka: metryczna / imperialna
- B. Ustawienie oporu
Tryb automatyczny: osiągnij precyzyjną wydajność poprzez zmianę obciążenia i prędkości pedałowania
Tryb ręczny: osiągnięcie różnych wyników przy dokładnie określonym obciążeniu i prędkości pedałowania
- C. Wyświetlanie mocy: W trybie ręcznym możesz wybrać jednostki WATT lub MET
- D. Dźwięki przycisków
- F. Zaktualizuj, jeśli podłączony jest USB z aktualizacją



- E. TRYB UŚPIENIA: włącz lub wyłącz tryb uśpienia
- F. Zaktualizuj, jeśli podłączony jest USB z aktualizacją



JĘZYK

Do wyboru jest kilka języków.





GŁOŚNIK BLUETOOTH





IOS MUSIC CONNECT

Krok 1


Wybierz , aby włączyć. Ikona  będzie migać podczas parowania. Ikona zniknie, jeśli parowanie nie zostanie zakończone w ciągu 30 sekund.

Krok 2

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz Głośnik BT.





Krok 3

Jeśli ikona  jest wyświetlona, głośnik jest podłączony i można regulować głośność.



Krok 4

Wybierz muzykę.




ANDROID

Krok 1


Wybierz , aby włączyć. Ikona  będzie migać podczas parowania. Ikona zniknie, jeśli parowanie nie zostanie zakończone w ciągu 30 sekund.

Krok 2

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz Głośnik BT.




Krok 3

Jeśli ikona  jest wyświetlona, głośnik jest podłączony i można regulować głośność.

Krok 4

Wybierz muzykę.



TWORZENIE KONTA


Utwórz użytkownika. Musisz podać swoje imię i nazwisko, wzrost, wagę i płeć.

Imię (imię) – max. 10 znaków



Wiek (wiek) – zakres: 10 – 90, wartość domyślna: 35

Wzrost (wysokość) – zakres: 100 – 250, wartość domyślna: 160

Waga – zakres: 20 – 200, wartość domyślna 70.




Naciśnij +, aby wybrać jeden z 54 awatarów. Jeśli nie wybierzesz żadnego, zostanie on losowo przydzielony do Ciebie.



Po ustawieniu wszystkich danych naciśnij klawisz



Po utworzeniu profilu możesz wybrać profil użytkownika.





Naciskając ołówek możesz edytować profil:


EDYCJA – edycja wartości danych


USUŃ – usuń profil



OPIS IKONEK



APP  Podłączenie konsoli za pomocą aplikacji z protokołem FTMS.

 Połączenie z pasem piersiowym Bluetooth.

 Połączenie z ładowarką bezprzewodową.

 **10**  Połączenie telefonu i głośników.



SZYBKI START



PULSE: Jeśli nosisz pas piersiowy lub trzymasz czujniki tętna na uchwytach, wyświetli się częstość tętna.

BLUETOOTH: Jeśli pas piersiowy jest połączony z aplikacją innej firmy, pojawi się ikona.

CALORIES: Liczba kalorii spalonych podczas ćwiczeń.

TIME: Czas treningu.

RPM/SPEED: Obroty na minutę lub prędkość.

DISTANCE: Dystans podczas ćwiczeń.

KJ: Energia poprzez chwilowy ruch.

WATT: Ćwicz siłę.

INTENSYWNOŚĆ: Ćwiczenie z oporem.



ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA: Ikona będzie wyświetlana podczas ładowania bezprzewodowego.

VOLUME: Głośność głośnika.



PROGRAMY

Do wyboru jest 25 różnych programów.



PROGRAM RĘCZNY



ODLICZANIE CZASU



OBLICZANIE ODLEGŁOŚCI



ODLICZANIE KALORII



ROZGRZEWKA/WARM UP



**INTENSYWNOŚĆ
INTERWAŁU**



DOLINA



NACHYLENIE



GÓRA



WZGÓRZE



KARDIO



HRC



AKTUALIZUJ PROGRAMY



STAŁA PRĘDKOŚĆ



STAŁY



SPALANIE TŁUSZCZU



WZMACNIAJĄCY



WYJŚCIE



PROGRAM UŻYTKOWNIKA



STAŁA WYDAJNOŚĆ

SZYBKI START

Program doda wszystkie wartości. Po uruchomieniu programu wyświetli się 3-sekundowe odliczanie.

Po zakończeniu ćwiczenia wyświetlane są wszystkie zmierzone wartości (Podsumowanie treningu).

WORKOUT SUMMARY	
DURATION	01:03
DISTANCE	10.5 KM
CALORIES	123 KCAL
AVG. PULSE	120 BPM
MAX. PULSE	131 BPM
AVG. SPEED	10.0 KM/H
AVG. WATT	87 WATT
TOTAL. KJ	68 KJ

SKIP
SAVE



PROGRAM RĘCZNY

Szybki start programu ćwiczeń.

PROGRAMY ODLICZAJĄCE



Odliczanie czasu



Odliczanie dystansu




Odliczanie kalorii

Jednocześnie można ustawić tylko jeden program odliczania.

Krok 1: Wybierz CEL

Krok 2: Ustaw żądaną wartość za pomocą klawiatury numerycznej.

Krok 3: Potwierdź przyciskiem .

SET YOUR WORKOUT VALUE

WORKOUT DURATION: MIN

1	2	3	←
4	5	6	←
7	8	9	←
↶	0	✓	

SET YOUR WORKOUT VALUE

TARGET DISTANCE: KM

1	2	3	←
4	5	6	←
7	8	9	←
↶	0	✓	

SET YOUR WORKOUT VALUE

TARGET CALORIES: KCAL

1	2	3	←
4	5	6	←
7	8	9	←
↶	0	✓	

Podsumowanie ćwiczeń zostanie wyświetlone na końcu programu.



ROZGRZEWKĄ

3 minuty rozgrzewki przed treningiem.



Przedział intensywności



Staly



Nachylenie



Wzmacniający



Dolina



Góra



Wzgórze



Spalanie tłuszczu



Kardio



Wspinaczka

Do wyboru jest 10 wstępnie ustawionych programów z różnymi oporami.

Krok 1: Wybierz program.

Krok 2: Ustaw czas treningu.

Krok 3: Potwierdź program.

Krok 4: Po zakończeniu programu wyświetli się podsumowanie ćwiczeń.





STAŁA PRĘDKOŚĆ

Program automatycznie dostosowuje opór, aby osiągnąć zadaną wartość prędkości.

Krok 1: Wybierz program

Krok 2: Ustaw docelową prędkość.

Krok 3: Potwierdź.

Krok 4: Po zakończeniu ćwiczenia wyświetli się podsumowanie ćwiczenia.

SET YOUR WORKOUT VALUE

WORKOUT DURATION : 30 MIN

TARGET SPEED : 30 RPM

1	2	3	←
4	5	6	
7	8	9	✓
↶	0		

CONSTANT SPEED

DURATION	01:03
DISTANCE	10.5 KM
CALORIES	123 KCAL
AVG. PULSE	120 BPM
MAX. PULSE	131 BPM
AVG. SPEED	10.0 KM/H
AVG. WATT	87 WATT
TOTAL. KJ	68 KJ

SKIP SAVE



STAŁE WATT

Program automatycznie dostosowuje obciążenie, aby osiągnąć ustawioną wartość wydajności.

Krok 1: Wybierz program

Krok 2: Ustaw docelową moc w watach.

Krok 3: Potwierdź.

Krok 4: Po zakończeniu ćwiczenia wyświetli się podsumowanie ćwiczenia.

SET YOUR WORKOUT VALUE

WORKOUT DURATION : 30 MIN

TARGET WATT : 30 W

1	2	3	←
4	5	6	
7	8	9	✓
↶	0		

CONSTANT WATT

DURATION	01:03
DISTANCE	10.5 KM
CALORIES	123 KCAL
AVG. PULSE	120 BPM
MAX. PULSE	131 BPM
AVG. SPEED	10.0 KM/H
AVG. WATT	87 WATT
TOTAL. KJ	68 KJ

SKIP SAVE



HRC

Możesz wybrać jeden z trzech programów 60% / 80% / Target HR (niestandardowy). Program zawsze dostosowuje opór tak, aby mieścił się w zadanej wartości docelowej.

Docelowe tętno jest zawsze obliczane według równania: $(220 - \text{wiek}) * (0, \% \text{ ustawionej wartości})$.

Użytkownik musi nosić pas piersiowy lub stale trzymać czujniki tętna na uchwytach.

Krok 1: Wybierz program.


Krok 2: Ustaw czas trwania programu.

Krok 3: Ustaw 60% / 80% lub własne docelowe tętno.

Krok 4: Potwierdź.

Krok 5: Jeśli pas piersiowy jest podłączony, pojawi się ikona tętna i Bluetooth.

Krok 7: Po zakończeniu ćwiczenia zobaczysz podsumowanie ćwiczenia.




RECOVERY

Badanie wymaga stałego pomiaru tętna, zalecamy noszenie pasa piersiowego.

Krok 1: Wybierz program odzyskiwania.

Krok 2: Przed pierwszym użyciem zalecamy zapoznanie się z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub pominięcie instrukcji poprzez naciśnięcie przycisku POMIŃ.



Faza 1: Jeśli po 3 minutach tętno przekroczy HR85% swojej wartości, test zostanie zaliczony jako pozytywny.


Faza 2: Gdy tętno przekroczy wartość z zakresu 110 ~ HR85%, program zostanie wydłużony do 4 minut.

TEST ZAKOŃCZONY: Test zostanie zakończony po osiągnięciu HR85% lub pomiędzy 110~HR85%, program przejdzie w tryb spoczynku na 3 minuty.

Krok 3: Po zakończeniu całego programu wyświetli się tętno i zmiana będzie monitorowana przez 60 sekund.

Krok 4: Następnie wyświetlony zostanie wynik od 1 (najgorszej) do 5 (najlepszej) gwiazdki.

Krok 5: Wyświetlone zostanie podsumowanie ćwiczeń.



TRYB UŻYTKOWNIKA X3



Ustaw własny program ćwiczeń (aż do 3 programów), który podzielony jest na 30 segmentów.

Krok 1: Wybierz TRYB UŻYTKOWNIKA X3.

Krok 2: Wybierz jeden z trzech programów użytkownika.


Krok 3: Od lewej do prawej dostosuj intensywność wszystkich segmentów.

Krok 4: Naciśnij OK, aby zapisać i uruchomić program.



SKUMULOWANE PODSUMOWANIE TRENINGU

Po naciśnięciu zdjęcia profilowego wyświetli się interfejs umożliwiający wylogowanie i podsumowanie ćwiczenia (historię).



Wyloguj się: wylogowanie z konta.

Historia: wyświetlanie podsumowania ćwiczeń.

Resetuj: resetowanie wszystkich danych.




HIIT

Program HIIT obejmuje 4 poziomy trudności: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany i wyzwanie. Każdy poziom trudności można podzielić na 8, 10, 12 i 14 segmentów, można ustawić 30, 60 i 90 sekund odpoczynku pomiędzy każdą zmianą intensywności.

Krok 1: Wybierz program HIIT.


Krok 2: Wybierz użytkownika lub praktykę jako gość.

Krok 3: Wybierz wartości programu.



Krok 4: Naciśnij Dalej, aby uruchomić program. Program HIIT podzielony jest na segmenty według kolorów: rozgrzewka (żółty), sprint (niebiesko-zielony), regeneracja (zielony), wyciszenie (niebieski). Naciśnij POMIŃ, aby przejść do następnego ekranu.

Krok 5: Po zakończeniu ćwiczenia wyświetli się podsumowanie ćwiczenia.



UŻYTKOWANIE ORBITREKA

Orbitrek to popularna maszyna fitness, jedna z najnowszych i najskuteczniejszych maszyn do treningu domowego.

Podczas ćwiczeń na orbitreku stopy poruszają się po krzywiźnie eliptycznej.

Orbitrek często zastępuje rowery treningowe i bieżnie, ponieważ jest delikatniejsza dla stawów. Za pomocą uchwytów ćwiczysz także górną połowę ciała.

Podczas ćwiczeń przenosisz ciężar z jednej stopy na drugą. Staraj się utrzymywać wyprostowaną i naturalną pozycję. Uchwyt ci pomogą. Znajdź idealne miejsce do trzymania uchwytu i staraj się poruszać tak naturalnie, jak to możliwe.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKA

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów.



2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).



Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. COOLDOWN (FAZA WYCISZENIA)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej napięte, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno na docelowym poziomie.

UTRATA MASY CIAŁA

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

- Używaj wyłącznie miękkiej szmatki i łagodnego detergentu.
- Nie czyść części plastikowych środkami ściernymi lub rozpuszczalnikami.
- Po każdym użyciu wytrzyj pot.
- Chronić urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Chronić swoje urządzenie, komputer i konsolę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
- Przechowywać w suchym i czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

