



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 26729 Běžecký pás inSPORTline ZenRun 80**



# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
MONTÁŽ.....	4
OVLÁDACÍ PANEL.....	13
NÁKRES.....	36
SEZNAM ČÁSTÍ.....	38
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ.....	39
PRAVIDELNÁ KONTROLA.....	40
BEZPEČNÉ CVIČENÍ.....	40
PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ.....	41
ZAHŘÍVACÍ FÁZE.....	41
SKLADOVÁNÍ.....	42
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	42
CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU.....	42
APLIKACE MAZIVA.....	43
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	44
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	44

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poradte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebením celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebením běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nevkládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.

- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecský pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.
- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepětovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- Nepřetržitý provoz nesmí překročit 2 hodiny.
- Pokud pás není v provozu odejměte bezpečnostní klíč, abyste předešli zneužití stroje.
- **Provozní teplota:** 5–40 °C
- **Nosnost:** 150 kg
- **Kategorie:** HC pro domácí použití

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Při rychlosti nad 14 km / h nepoužívejte snímače tepové frekvence v rukojeti.






**VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

## MONTÁŽ




A	Hlavní rám	1	C09	Madla	2
B	Ovládací panel	2	C10	Levý spodní kryt	1
C	Displej	1	C11	Pravý spodní kryt	1
C05	Levý kryt sloupku – L	1	C15	Bezpečnostní klíč	1
C06	Levý kryt sloupku – R	1	C19	Krytka madel	2

C07	Pravý kryt sloupku – L	1	E22	Napájecí kabel	1
C08	Pravý kryt sloupku – R	1	E	Silikonový olej	1



B06 S=13, 14, 15(1X)	B07 S5(1X)	D12 M8*15(24X)
		
D21 ST4.2*12(6X)	D28 Ø8(12X)	
		

Vytáhněte hlavní rám z krabice.



Upevněte sloupky (A07, A08) pomocí 6x šroubů M8x15 (D12), 6x podložek Ø8 (D28).

B-2



B07 5#(1x)



D12 M8\*15(6x)





D28 Ø8(6x)



Spojte kabel vedoucí ze sloupku s kabelem z ovládacího panelu. Upevněte ovládací panel (B) na sloupky (A07, A08) pomocí 6x šroubů M8x15 (D12), 6x podložek Ø8 (D28).


B-3



B07 5#(1x)	D12 M8*15(6)
D28 ø8(6x)	

Zapojte kabely z ovládacího panelu (B) do displeje (C) podle obrázku. Poté displej (C) upevněte k ovládacímu panelu (B) pomocí 4x šroubů M8x15 (D12). Šrouby zakryjte krytem (C12).

B-4





B07 5#(1x)	D12 M8*15(4x)



K ovládacímu panelu (B) připevněte madla (C09) pomocí 8x šroubů M8x15 (D12). Připevněte krytku madel (C19).

B-5





B07 5#(1x)

D12 M8\*15(8x)



Na horní stranu sloupků (C09) připevníte kryty (C08, C07) a (C06, C05) pomocí 6x šroubů ST4.2x12 (D21).

B-6





B06 S=13 14 15


D21 ST4.2\*12(6x)




Přestříhnete pásku. Odšroubujte přepravní pojistku.





Připevněte kryty (C10, C11) na spodní stranu sloupků.





Zapojte bezpečnostní klíč.



### SLOŽENÍ A ROZLOŽENÍ




### PŘESUN










Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů.

Před použitím se ujistěte, že je zapojený bezpečnostní klíč a klíč si připevněte na oděv.

## OVLÁDACÍ PANEL



1		Home: Navrácení do hlavního rozhraní (s výjimkou, pokud se nacházíte v hlavním rozhraní)
2		Incline +/-: Změna náklonu v 15 úrovních. Stiskem změníte náklon o 1 úroveň. Pokud tlačítko podržíte, bude se náklon nepřetržitě upravovat.
3		Start / Stop: Stiskem spustíte / zastavíte program. Pokud spustíte pás v manuálním režimu, spustí se pás při nejnižší rychlosti a nejmenším náklonu.
4		Speed +/-: Upravte rychlost v rozsahu 0,8 – 20 km/h, úprava rychlosti je o 0,1 km/h. Pokud tlačítko podržíte, bude se rychlost nepřetržitě upravovat.
5		Back: návrat do předchozího rozhraní
6		Incline 3, 5, 7, 9: rychlý výběr náklonu
7		Speed 4, 6, 8, 10: rychlý výběr rychlosti


## VAROVÁNÍ:

1. Nestahujte do konzole další software.
2. Pravidelně mažte mezipaměť (cache).
3. Konzole se nemusí připojit k Wi-Fi, která vyžaduje webovou autorizaci.
4. Před prvním použitím doporučujeme registrovat účet pro PRM (professional running manager).













## SPUŠTĚNÍ

1. Ujistěte se, že je bezpečnostní klíč správně zapojen.
2. Po spuštění se načte systém konzole.

## HLAVNÍ ROZHRAŇÍ



	Po připojení k internetu se čas a datum automaticky aktualizuje
	Pokud je detekována tepová frekvence, je zobrazen symbol srdce (prioritní je tepová frekvence detekována skrz hrudní pás)
	Ikona se rozsvítí pokud je Bluetooth aktivní.
	Ikona se rozsvítí pokud je Wi-Fi aktivní.
	Nastavení hlasitosti
	Nastavení
	Aktivní uživatel
	Změna uživatele


 <p>Distance</p>	Odpočet vzdálenosti
 <p>Time</p>	Odpočet času
 <p>Calories</p>	Odpočet kalorií
 <p>Steps</p>	Odpočet kroků
<p>START</p>	Start
 <p>All Exercises</p>	HRC, Runway, Přednastavené programy
 <p>My Training</p>	Uživatelské informace, Moje výsledky, Uživatelský program, Můj test
 <p>Virtual Training</p>	Program s scénérii
 <p>Music</p>	Hudba
 <p>Twitter</p>	Program třetí strany
 <p>Guide Me</p>	Instrukce
	Návrat zpátky
	Návrat do hlavního rozhraní

## RYCHLÝ START

Po stisknutí START se spustí program při nejnižší rychlosti a náklonu.

Rychlost upravíte pomocí tlačítek SPEED + / -, náklon pomocí tlačítek INCLINE  $\wedge$  /  $\vee$ .

## ODPOČET VZDÁLENOSTI



1. Po výběru programu, můžete vybrat jednu z podkategorií (5 km 10 km, 15 km, půl maraton, maraton a uživatelské nastavení / custom)
2. Vyberte typ odpočtu a stiskněte START, rychlost a náklon upravíte podle odpovídajících tlačítek.
3. Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazí se výsledky.

## ODPOČET ČASU



1. Po výběru programu, můžete vybrat jednu z podkategorií (10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 60 min a uživatelské nastavené / custom)
2. Vyberte typ odpočtu a stiskněte START, rychlost a náklon upravíte podle odpovídajících tlačítek.
3. Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazí se výsledky.

## ODPOČET KALORIÍ



1. Po výběru programu, můžete vybrat jednu z podkategorií (150 kcal, 300 kcal, 500 kcal, 800 kcal, 1000 kcal a uživatelské nastavené / custom)
2. Vyberte typ odpočtu a stiskněte START, rychlost a náklon upravíte podle odpovídajících tlačítek.
3. Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazí se výsledky.

## ODPOČET KROKŮ



1. Po výběru programu, můžete vybrat jednu z podkategorií (1000 kroků, 2000 kroků, 5000 kroků, 8000 kroků, 10 000 kroků a uživatelské nastavené / custom)
2. Vyberte typ odpočtu a stiskněte START, rychlost a náklon upravíte podle odpovídajících tlačítek.
3. Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazí se výsledky.




## ALL EXERCISES kategorie

### HRC (program tepové frekvence)

Pro co nejlepší přesnost doporučujeme mít nasazený hrudní pás.

Vyberte HRC.




Poté nastavte všechny kategorie: target heart rate (cílová tepová frekvence), the max adjust speed (maximální rychlost), running time (doba tréninku), intensity (intenzita)

Poznámka: věk je nastaven automaticky podle profilu uživatele.

Rychlost a náклон můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.


Poznámka: růžová představuje maximální tepovou frekvenci  
modrá představuje cílovou tepovou frekvenci  
červená představuje aktuální tepovou frekvenci



Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.

## RUNWAY (okruh)

Vyberte Runway.



Nastavte počet opakování (400 m/okruh), poté stiskněte START.



Počítají se pouze celé zaběhnuté okruhy. Počet se zobrazuje uprostřed.


Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.




## WORKOUT PROGRAMS (přednastavené programy)

Vyberte Workouts programs.




Vyberte program P1 – P36. Vybraný program je zvýrazněný. Je zobrazen graf rychlosti a náklonu. Nastavte délku cvičení a poté stiskněte START.



Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.


Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.





## MY TRAINING kategorie


Registrujte a nastavte profil uživatele




Registrujte nového uživatele a vyberte EDIT.

Pokud jste registrovaní, můžete pouze vybrat uživatele pomocí SWITCH USER.

Nastavte údaje o uživateli.




Vyplňte údaje: name (jméno), gender (pohlaví) birthday (datum narození), height (výška), weight (hmotnost), po vyplnění údajů stiskněte NEXT.




## MY REPORTS (moje výsledky)

Pro zobrazení vašich výsledků vyberte My reports.




Zobrazí se údaje: time (čas cvičení), distance (vzdálenost), calories (spálené kalorie), steps (počet kroků), speed (rychlost), pace (tempo). Stiskem CLEAR DATA vymažete všechny data.




## MY PROGRAMS (uživatelský program)

Vyberte My programs.




Vyberte SPEED pro nastavení rychlost, INCLINE pro nastavení náklonu.

Nastavte čas tréninku. Poté stiskněte START. Každý uživatel může nastavit až 6 programů.



Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.


Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.




## MY TEST (test fyzické zdatnosti)

### FITNESS TEST



Vyberte My test



Vyberte Fitness test




Vyberte HRC (pro co nejpřesnější výsledek je vhodné mít nasazený hrudní pás) nebo PRO.



### HRC

Nastavte všechny údaje, věk je automaticky nastavený podle vybraného profilu. Potvrďte stiskem START.







Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Po 15 min se zobrazí výsledek.


Pokud ukončíte test manuálně před dokončením 15 min odpočtu, nezobrazí se žádný výsledek.



**PRO**



Nastavte údaje o věku a pohlaví. Po nastavení údajů stiskněte START.



Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Po 15 min se zobrazí výsledek.

Pokud ukončíte test manuálně před dokončením 15 min odpočtu, nezobrazí se žádný výsledek.




Rovnice pro výpočet fyzické zdatnosti:  $V02=(D12-504.9)/44.73$ , V02 je výsledek, D12 je vzdálenost uražená za 12 min.


	Věk	Výsledek				
Muž	20-29	$V < 38$	$38 \leq V < 42$	$42 \leq V < 46$	$46 \leq V < 46$	$V \geq 51$
	30-39	$V < 37$	$37 \leq V < 41$	$41 \leq V < 44$	$44 \leq V < 44$	$V \geq 48$
	40-49	$V < 35$	$35 \leq V < 38$	$38 \leq V < 32$	$42 \leq V < 32$	$V \geq 46$
	50-59	$V < 32$	$32 \leq V < 36$	$32 \leq V < 39$	$39 \leq V < 39$	$V \geq 43$
	60-69	$V < 29$	$29 \leq V < 32$	$32 \leq V < 36$	$36 \leq V < 36$	$V \geq 40$
	70-79	$V < 26$	$26 \leq V < 29$	$29 \leq V < 32$	$32 \leq V < 32$	$V \geq 37$
Žena	20-29	$V < 32$	$32 \leq V < 36$	$36 \leq V < 40$	$40 \leq V < 40$	$V \geq 44$
	30-39	$V < 31$	$31 \leq V < 34$	$34 \leq V < 38$	$38 \leq V < 38$	$V \geq 42$
	40-49	$V < 29$	$29 \leq V < 33$	$33 \leq V < 36$	$36 \leq V < 36$	$V \geq 40$
	50-59	$V < 27$	$27 \leq V < 30$	$30 \leq V < 33$	$33 \leq V < 33$	$V \geq 37$
	60-69	$V < 25$	$25 \leq V < 27$	$27 \leq V < 30$	$30 \leq V < 30$	$V \geq 33$
	70-79	$V < 24$	$24 \leq V < 26$	$26 \leq V < 28$	$28 \leq V < 28$	$V \geq 31$
Výsledek		Špatný E	Průměrný D	Dobrý C	Skvělý B	Vynikající A

## BODY FAT (tělesný tuk)

Vyberte My test.



Vyberte Body fat.



Nastavte údaje. Stiskněte NEXT.

A screenshot of a mobile application interface for entering data for a 'Body Fat Test'. The status bar at the top is identical to the previous screenshots. The main content area is titled 'Body Fat Test' and contains four input fields arranged in a 2x2 grid. The top-left field is labeled 'Sex' and has 'Male' entered. The top-right field is labeled 'Birthday' and has '02/03/1981' entered. The bottom-left field is labeled 'Height' and has '170' entered, with a unit 'cm' to its right. The bottom-right field is labeled 'Weight' and has '72' entered, with a unit 'kg' to its right. At the bottom, there is a navigation bar with a back arrow, a home icon, and a dark button labeled 'NEXT'.


Uchopte senzory na madlech po dobu 8 vteřin.



$\leq 19$	Podvýživa
= (20 ~ 25)	Normální
= (26 ~ 29)	Nadváha
$\geq 30$	Obezita

#### **VIRTUAL TRAINING (virtuální trénink)**

Vyberte scénérii, program spustíte stiskem START.



Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Stiskem tlačítka „v“ přepnete do režimu celé obrazovky, stiskem „^“ přepnete do původního zobrazení.

Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.




### VIDEO AND MUSIC (video a hudba)


Soubory můžete spravovat připojením USB disku. Podporované formáty MP3, APE, MP4, MOV a další běžné audio a video formáty.



#### VIDEO


Vyberte video.



Vyberte soubor.



Pokud se přehrává video, můžete pomocí  zmenšit přehrávací okno. Pokud chcete změnit hodnoty, nebo ovládat další funkce pásu, stiskněte tlačítko pauzy .




Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Stiskem tlačítka „v“ přepnete do režimu celé obrazovky, stiskem „^“ přepnete do původního zobrazení.

Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení. Stiskem START spustíte program




.Po nastavení hodnot programu, můžete stisknout minimalizovaný přehrávač, pro zobrazení přehrávače.




## MUSIC (hudba)





Vyberte Music.




Vyberte soubor, který chcete přehrát.






Stiskem tlačítka  zobrazíte seznam skladeb. Pomocí tlačítek  (náhodné) a  (opakování) můžete vybrat styl přehrávání. Pomocí tlačítka  zmenšíte přehrávací okno a můžete ovládat funkce pásu. Stiskem START spustíte program.




Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Stiskem tlačítka „v“ přepnete do režimu celé obrazovky, stiskem „^“ přepnete do původního zobrazení.

Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.




Po nastavení hodnot programu, můžete stisknout minimalizovaný přehrávač hudby, pro zobrazení přehrávače hudby.



## APLIKACE TŘETÍ STRANY

Zabudované aplikace třetích stran mohou být regionálně limitovány. Pro použití těchto aplikací musíte být připojeni k internetu. Během cvičení nedoporučujeme používat aplikace, které by mohly rozptýlit vaši pozornost a způsobit si tak poranění.



## SETTING (nastavení)

Wi-Fi

Display & Brightness (displej a jas) – nastavte jas displeje


Language (jazyk) – vyberte ze seznamu jazyků

Unit change (změna jednotky) – výběr mezi metrickým a imperiálním systémem

Time setting (nastavení času) – vyberte časové pásmu

Clear Cache (vyčistit mezipaměť) – doporučujeme pravidelně mazat mezipaměť

# NÁKRRES



B06	
B07	
E12	
E13	
E14	
E20	
E21	
E22	
F05	
F02	
F01	
F04	
F03	
G01	
G03	
G02	



## SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
A01	Rám základny	1	C14	Spodní kryt destičky pulsu	1
A02	Hlavní rám	1	C15	Bezpečnostní klíč	1
A03	Rám náklonu	1	C16	Horní kryt motoru	1
A04	Držák displeje	1	C17	Spodní kryt motoru	1
A05	Rám displeje	1	C18	Pěnový válec madel	2
A06	Prostřední rám madel	1	C19	Koncovky madel	2
A07	Levý sloupek	1	C20	Krytka koleček	2
A08	Pravý sloupek	1	C21	Zadní kryt	1
A09	Upevnění motoru	1	C22	Nášlapy	2
B01	Přední válec	1	C23	Běžecový pás	1
B02	Zadní válec	1	C24	Tlumící podložka	4
B03	Pružina bezpečnostního klíče	2	C25	Tlumící podložka	4
B04	Destičky při měření pulsu	4	C26	Nastavitelná kolečka	2
B05	Vzduchový válec	1	C27	Plastová podložka	2
B06	Křížový klíč	1	C28	Držák kabelu	2
B07	Imbusový klíč #5	1	C29	Čtvercová koncovka	1
B08	Objímka	2	C30	EVA podložka	1
B10	Pouzdro	2	C31	Plochá podložka	4
B11	Destička krytu motoru	7	C32	Kuželová tlumící podložka	2
B12	Destička motoru	2	C33	EVA podložka	2
B13	Levé upevnění motoru	1	C34	Řemen	1
B14	Pravé upevnění motoru	1	C35	Klip bezpečnostního klíče	1
C01	10.1 palcový displej	1	C36	Převravní kolečka	1
C02	Spodní kryt displeje	1	C37	Gumová podložka	2
C03	Horní kryt usazení displeje	1	C38	Uchycení bočního nášlapu	8
C04	Spodní kryt usazení displeje	1	C39	Nastavitelné nožičky	2
C05	Horní kryt levého sloupku – L	1	C40	EVA podložka	1
C06	Horní levý kryt sloupku – P	1	D01	Matice M8	14
C07	Horní pravý kryt sloupku – L	1	D02	Matice M10	6
C08	Horní pravý kryt sloupku – P	1	D03	Šroub M10*90	1
C09	Madla	2	D04	Šroub M10*45	1
C10	Levý spodní kryt	1	D05	Šroub M10*30	2
C11	Pravý spodní kryt	1	D06	Šroub M8*80	2
C12	Prostřední kryt displeje	1	D07	Šroub M8*70	2
C13	Horní kryt destičky pulsu	1	D08	Šroub M8*55	3

D09	Šroub M8*40	2	D36	Šroub M8*40	2
D10	Šroub M8*30	4	D37	Podložka φ6	4
D11	Šroub M8*25	4	D38	Pružná podložka φ6	4
D12	Šroub M8*15	26	D39	Pružná podložka φ8	4
D13	Šroub M5*16	4	E01	Displej	1
D14	Šroub M5*12	7	E02	Základní deska	1
D15	Šroub	2	E03	Horní kabel displeje	1
D16	Šroub ST4,2*30	2	E04	Prodlužovací kabel displeje	1
D17	Šroub ST4,2*15	9	E05	Spodní kabel displeje	1
D18	Šroub ST4,2*20	3	E06	Horní kabel pulsu	1
D19	Šroub ST4,2*12	24	E07	Spodní kabel pulsu	2
D20	Šroub ST4,2*12	13	E08	Ovládací deska	1
D21	Šroub ST4,2*12	6	E09	Horní kabel bezpečnostního klíče	1
D22	Šroub ST2,9*8	22	E10	Spodní kabel bezpečnostního klíče	1
D23	Šroub ST2,5*6	4	E11	Spojovací kabel	1
D24	Velká podložka φ10	6	E12	Kabel motoru 350 mm hnědý	2
D25	Podložka φ8	12	E13	Kabel motoru 350 mm hnědý	3
D26	Pružná podložka φ8	2	E14	Uzemňovací kabel	1
D27	Segerova podložka φ10	2	E15	Bezkartáčový motor	1
D28	Segerova podložka φ8	18	E16	Motor náklonu	1
D29	Šroub M8*20	4	E17	Vypínač	1
D30	Šroub M10*30	2	E18	Napájecí zásuvka	1
D31	Šroub ST4,2*20	4	E19	Přepětová ochrana	1
D32	Podložka φ6	3	E20	Magnetický kruh	1
D33	Podložka φ5	2	E21	Magnetické jádro	1
D34	Pružná podložka φ5	2	E22	Napájecí kabel	1
D35	Šroub M6*20	8	E23	Běžecská deska	1

## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

### SKLADOVÁNÍ

Pás skladujte na suchém a stinném místě. Chraňte před prachem. Před uložením vytáhněte ze zásuvky (pokud lze aplikovat na daný produkt).

Životnost a bezpečnost přístroje může být zaručena pouze v případě, že produkt pravidelně kontrolujete proti poškození nebo opotřebení.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určen pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte ve vlhkých prostorech.

Pravidelně kontrolujte utáhnutí všech šroubů a matic.

### ÚDRŽBA

Pro čištění vždy používejte měkký, bavlněný hadřík a neagresivní čisticí prostředek.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo benzínu.

## PRAVIDELNÁ KONTROLA

### DENNÍ KONTROLA

- Před každým použitím se ujistěte že žádný předmět z okolí nebrání volnému pohybu uživatele.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Po každém použití, setřete pot a vlhkost.
- Displej konzole čistěte vlhkým, měkkým bavlněným hadříkem. Vyhněte se použití nadměrného množství vody.

### TÝDENNÍ KONTROLA

- Řádně očistěte plastový kryt
- Čistěte madla a displej
- Zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Zkontrolujte všechny šrouby, matice proti opotřebování a zda jsou řádně dotaženy.

### MĚSÍČNÍ KONTROLA

- Namažte všechny kovové konce ochranou látkou proti korozi
- Zkontrolujte stav AA baterie v konzoli, případně vyměňte
- Očistěte běžeckou plochu

Nedoporučujeme provádět jakékoliv interní opravy / úpravy.

Použití jakéhokoliv jiného prostředku než čisticího a lubrikantu může snížit životnost produktu.

## BEZPEČNÉ CVIČENÍ

Před cvičením se poradte s Vaším lékařem. Může Vám doporučit správnou frekvenci a intenzitu cvičení s ohledem na Váš věk a zdravotní stav. Pokud při běhu pocítíte nevolnost, dušnost, nepravidelný tep, pnutí na hrudi nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte cvičit. Před případným dalším cvičením se poradte s lékařem. Pokud používáte zařízení častěji, můžete si zvolit mezi chůzí a během. Pokud si nejste jisti nejvhodnější rychlostí, řiďte se následujícími údaji:

Rychlost 1 - 3.0 km/h	lidé se slabší tělesnou konstrukcí
Rychlost 3.0 - 4.5 km/h	méně pohybově zdatní jedinci
Rychlost 4.5 - 6.0 km/h	lidé zvyklí na klasickou chůzi
Rychlost 6.0 - 7.5 km/h	lidé s rychlou chůzí
Rychlost 7.5 - 9.0 km /h	jogging
Rychlost 9.0 - 12.0 km/h	středně rychlí běžci
Rychlost 12.0 - 14.5 km/h	zkušení běžci
Rychlost nad 14.5 km/h	profesionální běžci

### POZOR:

- Chodci by si měli zvolit rychlost 6 km/h nebo nižší.
- Běžci by si měli zvolit rychlost 8 km/h nebo vyšší.



# PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ

## PŘÍPRAVA

Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před cvičením, zvláště pokud spadáte do věkové kategorie nad 45 let nebo pokud máte zdravotní problémy.

Dříve než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Vše opakujte, dokud si na ovládání nezvyknete.

## CVIČENÍ

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás rozjet, zastavit a jak usměrnit rychlost. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu ujít 1 km stabilní rychlostí a pokuste se vylepšit čas. Mělo by Vám to zabrat cca 15 – 25 minut. Poté zkuste ujít 1 km při rychlosti 4,8 km/h (doba trvání cca 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Poté si můžete zvýšit rychlost a úhel stoupání na dobu 30 minut. Tento postup Vám zaručí kvalitní cvičení. Nepospíchejte. Pamatujte, že cvičením si zlepšujete zdraví a že by pro Vás mělo být zábavou.

## FREKVENCE

Optimální frekvence cvičení je 3 – 5krát týdně po 15 – 60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat stoupání během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte teprve tehdy, až budete chtít zvýšit intenzitu tréninku.

## PŘÍPRAVA A SPALOVÁNÍ KALORIÍ

Chcete-li ušetřit čas, je nejlepší cvičit 15 – 20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut za rychlosti 4,8 km/h. Poté by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 5,3 a následně 5,8 km/h, vždy po dvou minutách. Poté vždy co 2 minuty přidávejte 0,3 km/h, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání nesmí být obtížné. Pokračujte v běhu uvedenou rychlostí. Pokud zaznamenáte problémy s dechem, snižte rychlost na 0,3 km/h. Nakonec si ponechte 4 minuty na pozvolné zmírnění rychlosti. Pokud by se Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti zdálo nedostatečné, můžete zvýšit náročnost úpravou sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.

**METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ** - Toto cvičení napomáhá rychlejšímu pálení kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,8 km/hod a poté co 2 minuty vždy o 0,3 km/hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu. Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km/h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

## ODĚV

Pro cvičení zvolte pár dobrých bot neomezujících pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžící pás nebo do mezer zařízení. Zabráňte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

## ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Před cvičením je dobré vykonat zahřívací cviky. Zahřáté svalstvo je pružnější. Věnujte procvičení 5 – 10 minut. Základní zahřívací cviky naleznete v tabulce.



### Předklon

Mírně prohněte kolena a předkloňte se. Povolte záda a ramena. Snažte se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10 – 15 vteřin a třikrát opakujte.

### Protažení stehien

Posadte se na rovnou podlahu. Jednu nohu narovnejte a druhou přikrčte a přitáhněte k té první. Snažte se dosáhnout na prsty natažené nohy. Vydržte 10 – 15 vteřin. Poté se uvolněte.



Opakujte u obou nohou třikrát.

### **Protážení lýtek a Achillových šlach**

Opřete se rukama o zeď nebo o strom a jednu nohu natáhněte dozadu. Nohu zachovejte napnutou a patu držte pevně na zemi. Tlačte na zeď nebo na strom. Vydržte v této poloze 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u každé nohy.

### **Protážení čtyřhlavého stehenního svalu**

Pravou rukou se chytněte zdi nebo stolu, abyste udrželi rovnováhu. Poté natáhněte levou ruku dozadu, chytněte se za kotník a tlačte nohu směrem k hýždím. Pokračujte, dokud neucítíte napětí ve stehenních svalech. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u obou nohou.

### **Protážení krejčovského svalu**

Posaďte se tak, abyste měli podrážky naproti sobě a kolena aby směřovala ven. Chodidla tlačte ve směru třísel. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát.

## **SKLADOVÁNÍ**

Uchovávejte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.


## **DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro domácí použití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtete následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.


## **CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU**

Položte běžecký pás na rovnou plochu a nastavte rychlost na 6 – 8 km/h, abyste zjistili, jestli se vychyluje.



Jestliže se pás vychyluje doprava, pootočte pravým stavěcím šroubem o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček a levý stavěcí šroub pootočte o ¼ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku A.



Jestliže se pás vychyluje doleva, pootočte levým stavěcím šroubem o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý stavěcí šroub pootočte o ¼ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku B.



Běžecský pás se průběhem času uvolní. Abyste ho znovu utáhli, pootočte oběma stavěcími šrouby o celou otáčku. Zkontrolujte utažení pásu. Tento postup opakujte, dokud nebude pás řádně utažený. Dávejte si pozor, abyste oba šrouby utáhli stejnou mírou. Řiďte se dle obrázku C.



## APLIKACE MAZIVA

Před prvním použitím zkontrolujte promazání pásu, v případě potřeby aplikujte lubrikant.

Mazání běžecského pásu a běžecské desky je klíčové, jelikož tření značně ovlivňuje celkovou životnost a provozuschopnost přístroje. Proto doporučujeme nezanedbávat pravidelnou aplikaci maziva.

**VAROVÁNÍ:** Před každým čištěním, mazáním či údržbou vždy nejdříve odpojte přístroj z elektrické sítě.

### Doporučená frekvence mazání:


Rekreační uživatel (méně než 3 hod týdně)	Každých 6 měsíců
Průměrný uživatel (3 – 5 hod týdně)	Každé 3 měsíce
Náročný uživatel (více než 5 hod týdně)	Každé 2 měsíce

### Jak promazat pás:

Nadzvetněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant, ten poté rozmažte po celé ploše hadříkem. Apmkujte na druhé straně.

Všechny pohyblivé části se musí pohybovat volně a tiše. Abnormální pohyb může poškodit bezpečnost produktu. Pravidelně kontrolujte a utahujte všechny šrouby.

Správná a pravidelná údržba prodlužuje životnost pásu.



## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### **Reklamační řád**

#### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamacie@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

**Reklamacie zboží**



**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín  
911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**

