




**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**  
**IN 3535 Upright Bike inSPORTline Rapid SE**



**WAŻNE:** Przeczytaj całą instrukcję przed użyciem urządzenia.

Specyfikacja produktu może różnić się od tego ze zdjęcia oraz może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.




# WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowe środki ostrożności powinny być zawsze przestrzegane, w tym następujące ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia:


1. Przed użyciem urządzenia przeczytaj dokładnie całą instrukcję . Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane i dokręcone.
2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na uprządku zalecamy ćwiczenia rozgrzewkowe.
3. Przed użyciem należy upewnić się, że żadna część nie jest uszkodzona. Urządzenie powinno być ustawione na płaskiej powierzchni. Korzystanie z maty lub innego materiału pokryciowego na ziemi jest zalecane.
4. Należy nosić odpowiednie ubranie i buty; nie nosić ubrania, które może zostać złapane przez którąś z części urządzenia; Pamiętaj, aby zacisnąć pasy pedałowania.
5. Nie należy wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych lub regulacji innych niż opisane w niniejszej instrukcji. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lokalnym sprzedawcą.
6. Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz.
7. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego (klasa:HC). Nie jest to model komercyjny
8. Tylko jedna osoba może korzystać z urządzenia w danym czasie.
9. Jeśli czujesz jakieś bóle w klatce piersiowej, nudności, zawroty głowy lub duszności, należy zatrzymać wykonywanie ćwiczeń oraz natychmiast skonsultować się z lekarzem.
10. Podczas montażu/demontażu należy zachować ostrożność.
11. Urządzenie jest przeznaczone dla osób dorosłych. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia. Minimalna wymagana ilość wolnego miejsca w celu bezpiecznej pracy wynosi 2 metry
12. Waga netto produktu wynosi 25 kg.
13. Maksymalny udźwig dla tego produktu wynosi 130 kg.
14. EN: Class - HC (według EN ISO 20957) do użytku domowego.

**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mają ponad 35 lat i którzy mieli wcześniej problemy ze zdrowiem. Należy również przeczytać wszystkie instrukcje.


**UWAGA:** Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie. Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Indoor Rower	Importer / Dovožce / Dovožca	SEVEN SPORT S.R.O./inSPORTline s.r.o.																	
	Address / Adresa	BORIVOJOVA, 35/878, 130 00, PRAHA 3 ELEKTRIČNA 6471, 911 01 TRENČÍN																	
  Rohs	Item No. / Položka č.	IN 5561																	
	Class / Třída / Trieda	HC																	
	Standard / Norma	EN957																	
	<table border="1"> <tr> <td>Warning!!!</td> <td>Varování!!!</td> <td>Varovanie!!!</td> </tr> <tr> <td>Please must read the users manual detail before use the machine</td> <td>Přečtěte si manuál před prvním použitím</td> <td>Prečítajte si manuál pred prvým použitím</td> </tr> </table>	Warning!!!	Varování!!!	Varovanie!!!	Please must read the users manual detail before use the machine	Přečtěte si manuál před prvním použitím	Prečítajte si manuál pred prvým použitím												
	Warning!!!	Varování!!!	Varovanie!!!																
Please must read the users manual detail before use the machine	Přečtěte si manuál před prvním použitím	Prečítajte si manuál pred prvým použitím																	
Production date / Datum výroby / Dátum výroby																			
	2014	2015				2016													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	PI No:	L21512001																	
	Serial number:																		
	CE No.:	HZ10090065-001/A3																	
	Max.user weight / max.váha uživatele:	130 KGS																	


## LISTA SPRZĘTU




## NARZĘDZIA



Allen Wrench S6  
1 PC




Multi Hex Tool with Phillips Screwdriver  
S10, S13, S14, S15  
1 PC



Multi Hex Tool  
S10, S13, S17, S19  
1 PC



# RYSUNEK POGLĄDOWY



# INSTRUKCJA MONTAŻU

## KROK 1

### SPRZĘT





Ustaw stabilizatorr przedni (25) z przodu ramy głównej (41) i wyrównaj otwory na śruby.

Dołącz stabilizator przedni (25) do zakrzywienia w przedniej ramie głównej (41) za pomocą dwóch śrub M8x70 (26), dwóch dużych zakrzywionych podkładek Ø8 (45) i dwóch nakrętek M8 (28). Dokręć śruby mocujące za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

## KROK2

### SPRZĘT:




Włóż oba regulowane prostowarki M10 (53) do gwintowanych otworów na spodzie stabilizatora tylnego (57). kręć regulowanym niwelatorem M10 (53), aby wyregulować wysokość, a następnie dokręć nakrętki M10 (54) po korekcie.

Ustaw stabilizator tylny (57) z tyłu ramy głównej (41) i wyrównaj otwory na śruby.

Dołącz stabilizator tylny (57) na tylnym zakrzywieniu ramy głównej (41) za pomocą dwóch śrub M8x70 (26), dwóch dużych zakrzywionych podkładek O8 (45) i dwóch nakrętek M8 (28). Dokręć śruby mocujące za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

### KROK 3




Korby, pedały, wały pedałów oraz pasy pedałów są oznaczone " R" (prawo) i " L" (lewo)

Wybierz pasek prawego pedału nożnego (40), która jest oznaczona literą "R". Przesuń aż usłyszysz pstryknięcie trzeciego dołku paska na wewnętrznej krawędzi prawego pedału nożnego (40). Przesuń kolejny aż usłyszysz pstryknięcie dołku paska na zewnętrznej krawędzi prawego pedału nożnego (40). Wybierz otwory korygujące, które pozwalają nogę być łatwo usuniętą z pedału nożnego.

Wykonaj te same czynności dla ustawienia paska lewego pedału.

### KROK 4




Włóż wał lewego pedału (21) w gwintowany otwór w lewej korby (38). Obróć wał pedału ręką w kierunku przeciwnym do oporu.

**Uwaga: Nie należy obracać wału pedału zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, spowoduje to zerwanie gwintu.**

Dokręć wał lewego pedału (21) z wielofunkcyjnym narzędziem Hex za pomocą dołączonego śrubokrętu

Włóż wał prawego pedału nożnego (40) w gwintowany otwór w prawej korby (38). Obróć wał pedału ręką w kierunku ruchu wskazówek zegara do oporu. Dokręć wał prawego pedału nożnego (40) za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

## KROK 5




Usunąć trzy nylonowe Nakrętki M8 (42) i trzy  $\text{Ø}16 \times \text{Ø}8 \times 1.5$  podkładki (16) od spodu siedziska (13). Zdjąć nakrętki nylonowe za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

Wprowadź śruby na spodzie siedziska (13) przez otwory w górnej części przesuwnej rury podsiodłowej (12), następnie przymocować za pomocą trzech M8 nylonowe nakrętki (42) i trzech  $\text{Ø}16 \times \text{Ø}8 \times 1.5$  podkładki (16). Dokręcić nylonowe nakrętki M8 (42) za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.




## KROK 6




Wyjąć jedną  $\text{Ø}16 \times \text{Ø}8 \times 1.5$  podkładkę (16) oraz pokrętko regulacji siedzenia (14) od spodu przesuwnej rury podsiodłowej (12).

## KROK 7



Wprowadź śrubę na spodzie przesuwnej rury podsiodłowej (12) przez otwór w górnej części sztycy (11), przymocować za pomocą jednej usuniętej  $\text{Ø}16 \times \text{Ø}8 \times 1.5$  podkładki (16) i pokrętła regulacji siedziska (14).


## KROK 8



Przesuń pokrywę sztyca (58) na rurze ramy głównej (41).


Włóż sztyca (11) do tulei (18) na rurze ramy głównej (41), a następnie zamocuj okrągłe pokrętło (63) na rurze ramy głównej (41), obracając ją w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby zablokować sztyca (11) w odpowiedniej pozycji.

## KROK 9



Wyjmij jedną śrubę M8x15 (22), jedną podkładkę  $\text{Ø}20 \times \text{Ø}8$  (30), cztery śruby M8x10 (15) oraz podkładki  $\text{Ø}16 \times \text{Ø}8 \times 1.5$  (16) z ramy głównej (41). Usuń śruby za pomocą klucza imbusowego.

## KROK 10




Przesuń osłonę słupka kierowniczego (19) do słupka kierowniczego (8).

Włóż kabel napięciowy (10) przez dolny otwór słupka kierownicy (8) i wyciągnij z kwadratowego otworu słupka kierownicy (8).

Podłączyć przewód czujnika (31) z ramy głównej (41) do środkowej części przewodu czujnika (17) od słupka kierownicy (8).


## KROK 11



Włóż słupek kierownicy (8) do rury ramy głównej (41) zabezpieczyć za pomocą jednej śruby M8x15 (22), jednej podkładki  $\text{Ø}20 \times \text{Ø}8$  (30), czterech śrub M8x10 (15) oraz podkładek  $\text{Ø}16 \times \text{Ø}8 \times 1.5$  (16) które zostały usunięte. Dokręć za pomocą klucza imbusowego.

Przesuń słupek kierowniczy (19) w dół ramy głównej (41).

## KROK 12



Wyjąć jedną śrubę M5x25 (A67) i jedną podkładkę O5 Big (29) z pokrętła kontrolującego napięcie (9). Usuń śrubę za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

Umieść końcówkę przewodu oporowego pokrętła regulacji naciągu (9) w zamku kabla napięcia linki (10), patrz rysunek A.


Wyciągnij kabel oporowy pokrętła regulacji naciągu (9) i wciśnij do gniazda metalowego wspornika z naciągiem liny (10), patrz Rysunek B.

Włóż metalową oprawę kabla oporowego pokrętła regulacji naciągu (9) do otworu na końcu szczeliny w uchwycie metalowym napięcia linki (10), patrz rysunek C.

Podłącz kabel oporowy pokrętła regulacji naciągu (9) w celu całkowitego napięcia linki (10), patrz Rysunek D.

Założyć pokrętło kontrolujące naciąg (9) na słupku kierowniczym (8) jedną śrubą M5x25 (67) i jedną dużą podkładką O5 (29), które zostały usunięte. Dokręcić śrubę za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.


### KROK 13



Usuń dwie śruby M5x15 (72) ze słupka kierowniczego (8). Usuń śruby za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

Zamocować uchwyt na butelkę z wodą (71) do słupka kierowniczego (8) za pomocą dwóch śrub M5x15 (72). Dokręć śruby za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.


### KROK 14



Usuń dwie śruby M8x15 (22) oraz dwie podkładki  $\varnothing 16 \times \varnothing 8$  (27) ze słupka kierowniczego (8). Usuń je za pomocą klucza imbusowego.

Włóż przewody czujnika pulsu (2) z kierownicy (5) do otworu w słupku kierowniczym (8) a następnie wyciągnij je z górnego końca słupka (8). Połącz kierownicę (5) ze słupkiem kierowniczym (8) za pomocą dwóch śrub M8x15 (22) oraz dwóch podkładek  $\varnothing 16 \times \varnothing 8$  (27). Dokręć za pomocą klucza imbusowego.

## KROK 15




Usuń cztery śruby M5x10 (6) z komputera (7). Usuń śruby za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

Podłącz przewody ręcznego czujnika pulsu (2) z środkowym czujnikiem (17) do przewodów z komputera (7). Wetknij przewody do słupka kierowniczego (8). Dołącz komputer (7) do górnej części słupka kierowniczego (8) za pomocą pięciu śrub M5x10 (6). Dokręć śruby za pomocą dołączonego wielofunkcyjnego narzędzia Hex śrubokrętu krzyżakowego.

## PRAWDŁOWA POZYCJA TRENINGOWA

Podczas ćwiczeń, można utrzymać kręgosłup w pozycji pionowej lub pochylić się do przodu opierając przedramiona na kierownicy. Podczas pedałowania nie blokować kolan, podczas ruchu pedałowania noga powinna być lekko zgięta w kolanie. Trzymać głowę w pozycji neutralnej, aby zminimalizować zmęczenie szyi i górnej części pleców. Pedałowanie powinno odbywać się płynnie.

## JAK PRZENOSIĆ ROWER



Transport jest bardzo prosty i szybki dzięki stabilnym kołom transportowym.

Aby przesunąć pionowo rower, mocno chwycić kierownicę obiema rękami. Następnie ostrożnie wcisnąć rower pionowo w dół, aż zaczniesz swobodnie jeździć na kółkach transportowych.

**UWAGA:** Podczas przemieszczania zawsze należy korzystać z pomocy drugiej osoby

## WEJŚCIE I ZEJŚCIE Z URZĄDZENIA

### WEJŚCIE

Zanim wsiądziesz na rower, zawsze przytrzymaj kierownicy i ustaw pedał od strony z której wsiadasz w najniższej pozycji.

### ZEJŚCIE

Zawsze trzymaj kierownicy. Ustaw jeden pedał w najniższym położeniu i dopiero zsiąść.

## OBSŁUGA KOMPUTERA



### SPECYFIKACJA

CZAS	0:00-99:59 MIN:SEC
PRĘDKOŚĆ	0.0-99.9 KM/H
DIST (DYSTANS)	0.0-999.9 KM
ODO (LICZNIK KILOMETRÓW)	0.0-9999 KM
CAL (KALORIE)	0.0-999.9 KCAL
 PULSE	40-240 uderzeń/min

**Ze względu na ciągły rozwój produktów, dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia**

### KORZYSTANIE Z KOMPUTERA

Komputer może być aktywowany przez naciśnięcie przycisków lub pedałowania. Jeśli zostawisz sprzęt bezczynnie, to po około 4 minutach zasilanie wyłączy się automatycznie.

### FUNKCJE PRZYCISKÓW

**MODE:** Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać funkcję komputera. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, a wszystkie wartości danych zostaną wyczyszczone do zera wyjątkiem ODO (licznik kilometrów).

**SET:** Naciśnij przycisk SET, aby ustawić wartości danych czasu, DIST (Odległość), Cal (kcal) lub Puls podczas wstępnego wyznaczania celów.

**RESET:** Naciśnij przycisk RESET, aby skasować wartości danych czasu, DIST (Odległość) lub CAL (kalorii) do zera. Naciśnij przycisk RESET, aby skasować wartości danych czasu, DIST (Odległość), Cal (kalorii), lub Puls do zera podczas wstępnego wyznaczania celów.



## FUNKCJE KOMPUTERA

**SCAN:** Naciśnij przycisk MODE, aż na ekranie pojawi SCAN. Komputer automatycznie skanuje czas, prędkość, odległość, ODO (licznik kilometrów), Cal (kcal) i (puls). Skan co 6 sekund.

**TIME:** Wyświetla dotychczasowy czas treningu w minutach i sekundach. Możesz także wstępnie ustawić czas docelowy w trybie STOP przed treningiem. Aby ustawić czas prasy przytrzymaj przycisk MODE, aż czas zostanie wyświetlony na ekranie. Naciśnij przycisk SET, aby zmienić czas. Za każdym razem, że przycisk jest wciśnięty SET TIME zmieni się o 1 minutę. Naciśnij przycisk RESET, aby skasować czas docelowy do zera. Ustalony wstępnie docelowy zakres czasu to od 0:00 do 99:00 minut. Po ustawieniu czasu można zacząć ćwiczenia. Czas będzie odliczany wstecz w sekundach od zadanego czasu docelowego do 0:00. Po zakończeniu czasu komputer wyemituje sygnał dźwiękowy

**SPEED:** Wyświetla aktualną prędkość

**DIST (DYSTANS):** Wyświetla całkowite odległości przebyte w trakcie treningu. Można również zaprogramować odległość docelową w trybie STOP przed treningiem. Aby ustawić wciśnij przycisk MODE, aż pojawi się DIST na ekranie. Naciśnij przycisk SET, aby zmienić odległość. Naciśnij przycisk RESET, aby wyczyścić odległość docelową do zera. Ustalony wstępnie zakres odległości docelowej wynosi od 0.0 do 999.0 km. Po ustawieniu odległości można rozpocząć ćwiczenia, odległość rozpoczyna odliczanie od wartości zadanej odległości docelowej 0.0. Po przekroczeniu ustawionej odległości komputer wyemituje sygnał dźwiękowy.

**ODO (LICZNIK KILOMETRÓW):** Wyświetla całkowity przebyty dystans. Zapisane dane mogą zostać usunięte tylko po wyjęciu baterii.

**CAL (KALORIE):** Wyświetla łączną ilość kalorii spalonych podczas treningu. Możesz także wstępnie ustawić ilość kalorii docelowych w trybie STOP przed treningiem. Aby ustawić kalorie należy nacisnąć przycisk MODE, aż pojawi się ekran CAL na ekranie. Naciśnij przycisk SET, aby ustawić. Naciśnij przycisk RESET, aby wyczyścić kalorie docelowe do zera. Ustalony wstępnie zakres kalorii docelowych wynosi od 0,0 do 999,0. Po ustawieniu kalorii można rozpocząć ćwiczenia. Gdy wstępnie ustalony cel kalorii zostanie ustalony, kalorie zacznie się liczyć, a komputer wyemituje sygnał dźwiękowy po osiągnięciu celu. (Dane te są jedynie orientacyjne dla porównania różnych sesji treningowych i nie powinien być stosowany w leczeniu)

**(PULSE):** Wyświetla aktualne dane tętna, po uchwyceniu kierownicy czujniki z obu rąk podczas ćwiczeń aktywują się. Aby zapewnić bardziej precyzyjny odczyt, prosimy zawsze trzymać kierownicę obiema rękami. Możesz także wstępnie ustawić docelowe tętno w trybie STOP przed treningiem. Aby ustawić wciśnij przycisk MODE, aż pojawi na ekranie pojawi się serce. Naciśnij przycisk SET, aby wstępnie ustawić docelowe tętno. Naciśnij przycisk RESET, aby wyczyścić tętna docelowego do zera. Po ustawieniu można zacząć ćwiczenia. Aby mierzyć puls, należy chwytać kierownicę obiema rękami podczas ćwiczeń. Jeśli tętno jest większe od ustalonego, komputer wyemituje sygnał dźwiękowy.

**OSTRZEŻENIE! Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Różne czynniki, w tym ruch użytkownika może wpłynąć na dokładność odczytów tętna. Czujnik tętna ma służyć jedynie jako pomoc w określaniu tendencji tętna w ogóle. Nadmierne ćwiczenia mogą spowodować obrażenia lub nawet śmierć. Jeśli wystąpi ból lub dyskomfort, należy przerwać ćwiczenia natychmiast!**


## JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE

1. Zdjąć pokrywę baterii z tyłu komputera.
2. Włożyć dwie baterie AA do komory.
3. Upewnić się, czy baterie dostały włożone prawidłowo.
4. Założyć pokrywę baterii.
5. Jeśli wyświetlacz jest nieczytelny lub wyświetla się tylko część obrazu, należy wyjąć baterie i odczekać 15 sekund przed ponowną instalacją.

## REGULACJE

### REGULACJA POKRĘTŁA KONTROLI NAPIĘCIA


Aby zwiększyć napięcie, należy przekręcić pokrętło regulacji napięcia w kierunku ruchu wskazówek zegara. Aby zmniejszyć napięcie, należy przekręcić pokrętło regulacji napięcia w przeciwnym kierunku.



Tension Control Knob

### REGULACJA NIWELATORA

Obrócenie regulowanego niwelatora na stabilizator przedni jest potrzebne, aby wyrównać pion.




Adjustable Leveler

### REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Obracaj pokrętło okrągłe w przeciwnym kierunku, dopóki nie zostanie wyciągnięte. Wyciągnij okrągłe pokrętło, a następnie przesunij sztycę w górę lub w dół do odpowiedniej pozycji. Blokowanie sztycy w miejscu następuje po zwolnieniu pokrętła i przesunięciu sztycy górę lub w dół, aż pokrętło lekko "wyskakuje" w dół do pozycji zablokowanej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dokręć okrągłe pokrętło w kierunku wskazówek zegara.

**UWAGA:** Podczas regulacji wysokości siodełka, upewnij się, że tuleja nie przekracza linii znaku na sztycy.




Round Knob

### USTAWIANIE SIEDZISKA W PRZÓD LUB W TYŁ

Obracaj pokrętło regulacji siedziska w celu poluzowania gniazda przesuwaną rurkę. Przesuń rurę fotela do przodu lub do tyłu do żądanej pozycji i obróć pokrętło regulacji fotela. Mocno dokręć.

**UWAGA:** Obracaj pokrętło do momentu, aż siedzisko zostanie zabezpieczone.



## KONSERWACJA

### CZYSZCZENIE

Rower można czyścić miękką, czystą, wilgotną szmatką. Nie używać materiałów ściernych ani rozpuszczalników na części z tworzyw sztucznych. Proszę wytrzeć pot po każdym użyciu. Należy uważać, aby do panelu wyświetlacza komputera nie dostał się nadmiar wilgoci, ponieważ może to spowodować zagrożenie elektryczne lub problemy z elektroniką.

Rower należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego w celu zapobiegnięcia uszkodzenia ekranu.

Proszę sprawdzić, czy wszystkie części zostały odpowiednio zamontowane.

### PRZECHOWYWANIE

Rower należy przechowywać w suchym miejscu oraz czystości

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Drganie podczas użytkowania	Należy wyrównać rower, aby stał idealnie w pozycji pionowej.
Wyświetlacz komputera nie działa poprawnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyjąć komputer i sprawdzić, czy przewody, które pochodzą z komputera są prawidłowo podłączone do przewodów, które pochodzą ze słupa kierowniczego.</li> <li>2. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zamontowane</li> <li>3. Baterie mogły zostać wyczerpane, wymień je na nowe.</li> </ol>
Brak bądź błędny odczyt tętna / rytmu serca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upewnij się, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone</li> <li>2. Aby odczyt był bardziej precyzyjny, zawsze trzymaj kierownicę obiema rękami.</li> <li>3. Unikaj zbyt ciasnego trzymania kierownicy, uchwyt powinien być umiarkowanie silny i stały.</li> </ol>
Urządzenie wydaje piskliwy hałas podczas użytkowania	Śruby mogą być poluzowane. Proszę sprawdzić wszystkie śruby i dokręcić poluzowane.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070 REGON: 260656756